

**Ersatzteilliste  
Reinigungspistole Black**


**Spare parts list**

Artikel-Nr. / Article No.:

139611

Sprachen / Languages:

de, en



Pos.	Qty.	Art.No.	Berner Art.No.	Description (german)	Description (english)	Description Machine (Art.No. / Description)
1	1	SPZ010001A		Gehäuse	Housing	139611, Reinigungspistole Black BPT-TG
2	1	SPZ010030		Dichtring	Gasket	139611, Reinigungspistole Black BPT-TG
3	1	SPZ010025		Schraube	Screw	139611, Reinigungspistole Black BPT-TG
4	1	SPZ020001		Schlauch	Hose	139611, Reinigungspistole Black BPT-TG
5	1SET	SPZ0200AK1	147476	Rotations-Set	Rotate-Set	139611, Reinigungspistole Black BPT-TG
11	1	SPZ020008A	147475	Düse Z-020	Nozzle Z-020	139611, Reinigungspistole Black BPT-TG
12	1	SPZ010007A		Bolzen f. Drücker	Trigger Stud	139611, Reinigungspistole Black BPT-TG
13	1	SPZ010008A		Schraube f. Drücker	Trigger Screw	139611, Reinigungspistole Black BPT-TG
14	1	SPZ010009		Drücker	Trigger	139611, Reinigungspistole Black BPT-TG
15	1	SPZ010011		Schraube	Screw	139611, Reinigungspistole Black BPT-TG
16	1	SPZ010031		O-Ring (2x1)	O-Ring (2x1)	139611, Reinigungspistole Black BPT-TG
17	1	SPZ010028		O-Ring (9x2)	O-Ring (9x2)	139611, Reinigungspistole Black BPT-TG
18	1	SPZ010027		O-Ring (3.5x1.5)	O-Ring (3.5x1.5)	139611, Reinigungspistole Black BPT-TG
19	1	SPZ010012		Buchse	Bushing	139611, Reinigungspistole Black BPT-TG
20	1	SPZ010013		Dichtring	Gasket	139611, Reinigungspistole Black BPT-TG
21	1	SPZ020009A		Innenschlauch (montiert)	Inner Tube Ass'y	139611, Reinigungspistole Black BPT-TG
22	1	SPZ010017		Absperrhahn	Air Reverse Switch Ass'y	139611, Reinigungspistole Black BPT-TG
23	1	SPZ010018		Schraube	Screw	139611, Reinigungspistole Black BPT-TG
24	1	SPZ010019		Deckel mit Öffnung	Cap (W/Hole)	139611, Reinigungspistole Black BPT-TG
24A	1	SPZ010019A	147389	Deckel ohne Öffnung	Cap (W/O Hole) (Option)	139611, Reinigungspistole Black BPT-TG
25	1	SPZ010021		Mutter	Nut	139611, Reinigungspistole Black BPT-TG
26	1	SPZ020014		Dichtring	Gasket	139611, Reinigungspistole Black BPT-TG
27	1	SPZ010022	147474	Saugschlauch	Tube Ass'y (incl. Part.no. 28)	139611, Reinigungspistole Black BPT-TG
28	1	SPZ010032		Buchse	Bushing	139611, Reinigungspistole Black BPT-TG
29	1	SPZ010023	59980	Behälter	Cup	139611, Reinigungspistole Black BPT-TG
30	1	SPZ010014		Ventilstößel	Valve Stem	139611, Reinigungspistole Black BPT-TG
31	1	SPZ010015		Feder	Spring	139611, Reinigungspistole Black BPT-TG
32	1	SPZ010026		O-Ring (4.47x1.78)	O-Ring (4.47x1.78)	139611, Reinigungspistole Black BPT-TG
33	1	SPZ010010		Schraube	Screw	139611, Reinigungspistole Black BPT-TG
34	1	Z-033BA		Lufteinlass 1/4" zyl. Rohrgew.	Air Inlet (1/4"PF)	139611, Reinigungspistole Black BPT-TG
		Z-033BA-18NPT		Lufteinlass 1/4" kegel Rohrgew. Standard	Air Inlet (1/4"NPT)	139611, Reinigungspistole Black BPT-TG
		Z-033BA-19PT		Lufteinlass 1/4" kegel.	Air Inlet (1/4"PT)	139611, Reinigungspistole Black BPT-TG
35	1	SPZ010020		Dichtring	Gasket	139611, Reinigungspistole Black BPT-TG